


KJ20F-HR098

车载空气净化器

使用说明书




适用于：• 车内 Car • 桌面 Table • 家庭 Home

为保证您能充分了解并正确安装使用本产品，请您仔细阅读说明书。建议您妥善保存，以便需要时查阅。

目录

注意事项	01
产品清单	02
产品按钮与接口说明	02
产品结构	03
产品净化	03
操作指南	04
安装使用	05
滤网更换	09
疑问解答	10
技术参数	11
售后服务	12
售后服务卡	13

注意事项





⚠ 危险

切勿用液体（如水、洗涤剂或易燃溶剂）清洗或泼洒净化器。

⚠ 注意

净化器不是玩具，请勿给儿童把玩。





⚠ 注意

保持净化器周围进出风口无封闭遮挡，切勿覆盖！

⚠ 注意

为了您的安全，切勿在驾驶时调节净化器。要调节请先停车。





⚠ 注意

净化器在车内使用时，为了您的安全，切勿放置在安全气囊之上！

⚠ 注意

清洁净化器：
1. 将净化器断开电源
2. 用柔软抹布擦拭




⚠ 危险


净化器在开机状态，切勿倒置，使用时切勿倒置运行。

环保 ♻

为了地球的环境，切勿将净化器同生活垃圾一起丢弃，将净化器带到附近官方垃圾回收中心，过滤网则属于生活垃圾。



产品清单



主机
(滤芯放置在主机内部)




USB数据线




使用说明书/三包凭证

(说明书内的产品图仅供参考)


产品按钮和接口说明




- 顺时针旋转按钮，
调至二档风速



- 逆时针旋转按钮，
回到一档风速



- 向下按一下，进行开
机；长按3秒则关机




- 向下长按按钮5秒可
重置滤网时间

旋钮键（通电自动开机，默认自动模式；在其它模式下，连按2下可返回自动模式）

健康空气指示灯

开机状态下，实时显示空气质量状况

- 蓝色灯光：空气质量优
- 黄色灯光：空气质量一般
- 红色灯光：空气质量差



电源接口1
电源输入


电源接口2
输出充电拓展

电源接口说明：

将USB数据线一端接入产品电源接口1，一端接入汽车电源接口，当汽车启动时，净化器开启运行。当汽车熄火时，供电关闭，净化器停止运行。

当净化器通电后，电源接口2可方便给手机进行充电。

产品结构



产品净化

● 第一重：HEPA过滤

可有效去除PM2.5、烟雾等空气微小颗粒污染物

● 第二重：活性炭过滤

可有效去除甲醛、苯等有害气体，可有效去除异味、臭味。

● 第三重：光触媒杀菌

在UV灯作用下，将甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有毒有害气体、污染物、臭气、细菌等氧化分解成无害的CO₂和H₂O，对各种常见的致病菌都有很好的抑制和杀灭作用。有效地杀灭空气中的细菌，病毒等有害物质。

● 第四重：UV灯杀菌

有效地杀灭空气中的细菌，病毒等有害物质。

● 第五重：负离子杀菌

空气中烟尘、粉尘、飘尘等带正电荷的颗粒物很容易吸附空气中的负离子，使得这些尘粒凝并，成为大粒子沉降下来，从而达到净化空气的目的，故负离子有着不错的杀菌降尘功能，另外负离子可以促进人体合成和储存维生素，强化和激活人体的生理活动，因此也被医学界誉为“空气中的维生素”。

操作指南

显示面板示意图



产品操作说明

● 接通电源

按规定的电源电压接通电源，显示板“开机/待机”指示灯显示蓝色，机器进入工作状态（默认自动模式）。

⏻ ● “开机/待机”

默认接通电源后，“开机/待机”指示灯显示蓝色。按下旋钮键关闭净化器时，显示面板“开机/待机”指示灯显示红色，进入待机状态。

开机状态下，空气净化器健康空气指示灯实时显示空气质量状况

- 蓝色灯光：空气质量优
- 黄色灯光：空气质量一般
- 红色灯光：空气质量差

🌀 ● “风速”

启动状态下，显示风速档状态。风速共分为两档，一档蓝色灯微亮表示（开机时默认自动模式）；二档蓝色灯全亮；自动模式绿色灯全亮。顺时针旋转按钮加档，逆时针旋转按钮减档，连按2下进入自动模式。


📄 ● “滤网显示灯”

启动状态下，滤网显示灯显示蓝色，当滤网灯闪烁，提示更换滤网。长按下旋钮键5秒将重置滤网时间，滤网指示灯停止闪烁，滤网时间重置。


安装使用

安装位置


● 车内 Car



- 车内仪表板附近（非安全气囊上）



- 车内后窗处




- 车内储物箱上

⚠ 注意重要事项
为了您的安全，切勿在行车时操作净化器。
若要操作，请先停车！

安装使用

安装位置

● 桌面 Table



- ① 将空气净化器放置在桌面上，并确保进风口无遮挡。
- ② 通电后自动开机。


⚠ 注意重要事项:

- 请使用包装盒中提供的配件。
- 切勿使液体进入机器，万一有液体进入机器内部
切记不要操作机器，而是断开插头电源后再报修。

安装使用

安装位置

● 家庭 Home




- ① 将空气净化器放置在床头柜上，并确保进风口无遮挡。
- ② 通电后自动开机。


- ⚠ 注意重要事项:**
- 请使用包装盒中提供的配件。
 - 切勿使液体进入机器，万一有液体进入机器内部
切记不要操作机器，而是断开插头电源后再报修。

安装使用


如何使用



- 车用请使用车载电源适配器，并接入点烟器电源接口。



- 桌面 / 家用，请使用家用电源适配器并插入插座。



- 天然香薰，提神醒脑，舒缓压力，在净化空气的同时，也让车内呼吸变得更加自然、美妙。

香薰添加步骤

第一步：打开机器顶部面盖。详细操作请参照09页说明。

.....

第二步：用滴管向香薰添加入口里滴入8-15滴香薰精油或香水。内置的吸水棉会快速的吸收后缓慢的挥发，在风机的吹动下，将清香四溢。

.....

第三步：盖上净化器顶部面盖，接通电源。

.....

注意事项


1..请勿滴入如下所示洗涤剂




滤网更换

滤网更换步骤

第一步：断电状态下，双手握住顶部面盖两端，向上取下面盖。



第二步：拉取滤网顶端的布带条，缓慢取出需更换的滤网(请将废弃滤网用垃圾袋包裹起来，防止滤材上的污染物飘落到室内)。



第三步：放上新的滤网(请将滤网带有布带条的一端朝上)，盖上净化器顶部面盖。

第四步：接通电源，进入开机状态；紧接着长按旋钮键5秒，将滤网重置，复位滤网寿命时间。

注意事项

- 1.请仔细阅读更换滤网操作说明,以确保净化器的净化效果
- 2.达到更换周期的滤网即使清洁干净也不可再重复使用,请将它作为不可燃垃圾处理
- 3.更换完滤网后请及时复位滤网寿命时间

疑问解答

问题1

无法启动空气净化器。

解答1

- 车用时确保已经通过车用电源适配器连接5V电源。
- 家用或办公桌面使用时确保已经通过家用电源适配器连接电源
- 确保电源适配器L型头与机器前端底部插口已经插上。
- 再次按下旋钮键，如果不能启动，请联系零售商。

问题2

有些车型即便是在熄火状态仍然会有5V电压输出，可否使用？

解答2

- 为避免耗尽电池，不使用时请将空气净化器关闭，并拔掉电源适配器。

问题3

空气净化器风扇出现短暂停顿。

解答3

- 正常现象：空气净化器进入电压保护，有时电压值会发生变化这种情况下，风扇停顿，直到电压恢复正常为止。
- 按下旋钮键重启。

问题4

空气净化器健康空气指示灯长时间没变化

解答4

- 开机90秒内为传感器预热时间,此时空气质量指示灯以蓝色显示。
- 可能表示空气质量稳定。
- 也可能表示空气通风口堵塞或已经污染。请确保净化器周围空气畅通。
- 重启净化器，看问题是否还存在，如果还存在，请断开电源，进行清洁。
- 按下旋钮键启动净化器，如果净化器空气指示灯还不变化，请联系零售商。

问题5

空气净化器健康指示灯经常变化。

解答5

- 正常现象，空气净化器运转正常，当空气质量不佳时，净化器会逐步的完成其净化功能。尽管这样，如果空气中的异味，粉尘分布不均，健康空气指示灯会智能的检测周围的空气质量，这可能会引起健康指示灯频繁变化。这表示机器运转正常，净化完成后指示灯会变蓝。

问题6

空气净化器健康空气指示灯为蓝色，但车内仍然有异味。

解答6

- 空气净化器健康指示灯能检测出空气中化学污染，却不能显示化学污染，尽管如此空气净化器在运转时仍然能效的去除化学污染物。
- 请让净化器完成其净化功能，快速高速的改善空气质量。

问题7

空气净化器已经运转了较长的一段时间，但新车内，或办公室，家庭局部空气内仍然有异味。

解答7

- 新车内的异味会有多种原因。空气净化器不断的净化空气的同时，新车内也会有污染物不断产生，但空气净化器能显著地减少空气污染物。
- 办公桌面，家庭局部空间的异味会有多种原因，空气净化器不断的净化空气的同时，办公桌面周围，家庭局部空间周围也会有污染物不断的产生，但空气净化器能显著地减少空气污染物。
- 为加快新车内空气净化过程，或加快办公桌面周围，家庭局部空间您可以启动空气净化器的最大档风速。

技术参数

滤网更换步骤

产品名称	车载空气净化器	产品型号	KJ20F-HR098
额定电压	5V DC	额定功率	7W
适用面积	1.4~2.4m ²	产品尺寸	237*149*75.6mm
净重	0.66kg	毛重	1.1kg
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)		20m ³ /h	

有害物质成分含量排查表


		有害物质成份含量 (示例)					
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴二苯醚
1	面盖	○	○	○	○	○	○
2	底壳	○	○	○	○	○	○
3	进风网	○	○	○	○	○	○
4	滤网盖	○	○	○	○	○	○
5	PCBA	×	○	○	○	○	○
6	风扇	○	○	○	○	○	○
7	负离子	○	○	○	○	○	○
8	滤网	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

车载空气净化器 使用说明书

- 自出售之日起一年内在正常使用本产品的情况下，若产品结构损坏，凭本卡方可免费维修。
- 用户如需送修，可向我司办理技术咨询和邮寄配件业务。
- 接不适当电源，搭不适当配件或因运输及其它意外造成的损坏，您将不能享受免服务。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证仅限在中国大陆使用有效。
- 售后服务热线：400-888-1548



产品保修卡

姓名

地址

电话

Name

Add.

Phone

机器型号

购买日期

出厂时间

Model

Date of purchase

Manufacture Date

维修纪录

维修时间	故障原因	维修人员	维修费/配件费	维修凭证单

本产品在使用状态下，提供整机保修一年

免费保修条件

- 1.能够提供有效的购机发票或购机凭证
- 2.必须在质保期内
- 3.非人为原因造成的故障

非免费保修条件：

- 1.任何非本公司代理商销售渠道出售的商品（序列号不符）以及过包商品（超过三包保修期的商品）
- 2.用户因电源不稳，不符合国家安全用电标准（AC220V,50Hz）或匹配的车载点烟器电源接口而造成的损坏。
- 3.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的安装使用所造成的商品质量问题
- 4.机器底部无完整的中文标贴，内容包括产品型号、机身号码及制造商

以下情况不予以退货：

- 1.商品的外包装拆封造成机器不能二次销售
- 2.因不可抗力造成的损坏，例如：地震、洪水、火灾等
- 3.非人为原因造成的机器故障

以下情况不予以换货

- 1.商品的外包装、附件、赠品、说明书不完整，发票缺失或涂改
- 2.由于使用不当，造成机器不可修复性的损毁
- 3.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的安装使用所造成的商品质量问题

